TP SEVEN

Ce TP est effectué sous Windows 7 sur une machine virtuelle

Connectez-vous avec un compte de domaine qui dispose d'autorisations d'administrateur sur cet appareil (en cas de doute contacter l'administrateur informatique de votre organisation).

2/ Création de 2 utilisateurs « util2 » et « util3 »

- Cliquez sur démarrer puis sur panneau de configuration.
- Cliquez sur la commande ajouter ou supprimer des comptes d'utilisateurs. De la rubrique Comptes et protection des utilisateur.



- Cliquez sur Créer un nouveau compte
- Saisissez le nom du compte à créer et sélectionner le type utilisateur standard
- Cliquez sur créer un compte.

Le nouveau compte est ajouté à la liste des comptes cliquez dessus pour le personnaliser (il est possible de changer l'image, définir un mot de passe etc...).


Répéter la manipulation pour « util3 »


Définir « utilmdp » comme mot de passe à « util2 » et « util3 » :

Depuis la rubrique de l'étape précédente Comptes et protection des utilisateur :

- Cliquez sur démarrer, clic droit sur Ordinateur puis Gérer.
- Cliquez sur la rubrique **Utilisateurs et groupes locaux** puis sur **Utilisateurs**
- Double clic sur « util2 » puis cocher la case L'utilisateur ne peut pas changer son mot de passe et la case Le mot de passe n'expire jamais.


Répéter la manipulation pour « util3 »





Définir « util2 » comme opérateur de configuration réseau

- Cliquez sur démarrer, clic droit sur Ordinateur puis Gérer.
- Cliquez sur la rubrique **Utilisateurs et groupes locaux** puis sur **groupe.**
- Cliquez sur **Opérateur de configuration réseau** puis sur **Ajouter.**
- Tapez « util2 » puis cliquez sur ok.
- Pour finir cliquez sur appliquer.



3/ « util2 » aura des droits limités mais sera opérateur de configuration réseau


Autoriser « util2 » à changer son mot de passe, qu'il changera pour « utilmpd »

- Cliquez sur démarrer, clic droit sur Ordinateur puis Gérer.
- Cliquez sur la rubrique Utilisateurs et groupes locaux puis sur Utilisateurs
- Double clic sur « util2 » puis décocher la case L'utilisateur ne peut pas changer son mot de passe et Le mot de passe n'expire jamais.
- Cochez la case L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session.



Pour vérifier que les modifications ont bien étés appliquées, **déconnectez** vous de votre **session** administrateur et connectez vous en tant que « util2 ».

Si les modifications ont été prises en compte ce message vous apprêtera avant que vous n'ayez pu saisir le mot de passe de « util2 »




Pour vérifier que « util2 » est bien opérateur de configuration réseau, vous vous connecterez à « util2 » et vous essayerez de changer son adresse.

Une fois la session démarrée :


- Cliquez sur démarrer puis dans la barre de recherche tapez cmd
- Cliquez sur **Invite de commande**
- Tapez la commande ipconfig/all puis tapez entrée sur le clavier.
- Notez dans les informations relatives à **adresse IPV4, Masque de sous réseau, passerelle** et **DNS** sur un support extérieur afin de les conserver.

Une fois ces informations notées :

- Cliquez sur démarrer
- Dans la barre de recherche tapez panneau de configuration
- Cliquez sur la commande Réseau et internet puis centre réseau et partage.
- Cliquez sur Connection au réseau local puis sur Propriété



- Cliquez sur propriété connexion au réseau local
- Double clic sur Protocole internet version 4
- Renseignez les informations qui figuraient dans l'invite de commande



4/Trouver sa configuration IP

Ouvrir le terminal de commande :

- Cliquez sur démarrer puis dans la barre de recherche tapez cmd
- Cliquez sur Invite de commande
- Tapez la commande **ipconfig/all** puis tapez entrée sur le clavier.

```
Microsoft Windows Luersion 6.1.76011
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\fbuteux\ipconfig/all
Configuration IP de Windows
                            . . . . . : fbuteux-PC
   Nom de l'hôte
   Carte Ethernet Connexion au réseau local :
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . . . . Carte Intel(R) PRO/1000 MT pour stat
ion de travail
   Adresse IPu4 : 10.0.2.30(préféré)

Masque de sous-réseau. : 255.255.255.0

Passerelle par défaut. : 10.0.2.2

IAID DHCPv6 : : 235405351

DUID de client DHCPv6 : : 00-01-00-01-29-29-36-99-08-00-27-9D-55
 -C7
   Carte Tunnel isatap.(7B0E6B9C-BEEC-41F2-859D-3F7561FB5915) :
   Suffixe DNS propre à la connexion. . : Média déconnecté

Suffixe DNS propre à la connexion. . :

Description. . . . . . : Carte Microsoft ISATAP

Adresse physique . . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0

DHCP activé . . . . . . . . . . . . . . . . . Non
                                         . . . : Média déconnecté
   C:\Users\fbuteux>
```

5/ Création d'un lecteur logique.

- Cliquez sur démarrer, clic droit sur Ordinateur puis Gérer.
- Cliquez sur gestion des disques
- Clic droit sur disque c : puis cliquez sur Réduire le volume
- Tapez 20048
- Clic droit sur l'espace vide puis cliquez sur nouveau volume simple
- Tapez **5120** pour la taille du volume puis sélectionnez la lettre de lecteur **P**




Sélectionnez FAT32 et le nommer Partage PC



- Cliquez sur **Terminer**

Vous devriez obtenir ce résultat :




Pour régler les paramètres de L'espace que l'on vient de créer :

- Clic droit sur L'espace que l'on vient de créer
- Cliquez sur **propriété** puis sur l'onglet **partage** et **partage avancé**
- Cochez la case partager ce dossier
- Cliquez sur autorisation
- Enfin cochez les 3 cases autoriser (contrôle total, Modifier, lecture).
- Cliquez sur appliquer

//Autre méthode possible pour créer une partition.

Il existe une autre méthode pour effectuer le partage de données, en passant par l'invite de commande.

- Cliquez sur **démarrer** puis dans la barre de recherche tapez **cmd**
- Cliquez sur Invite de commande
- Tapez **Diskpart** puis tapez sur entrée sur le clavier (Une fenêtre apparait)



- Tapez Select disk 0 puis tapez sur entrée sur le clavier
- Tapez Create partition extended size=5120 puis tapez sur entrée sur le clavier

```
Microsoft DiskPart version 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
Sur l'ordinateur : FBUTEUX-PC
DISKPART> select disk 0
Le disque 0 est maintenant le disque sélectionné.
DISKPART> create partition extended size=5120
DiskPart a réussi à créer la partition spécifiée.
```

6/autre méthode possible pour effectuer ce partage de données.

Une autre méthode plus simple pour effectuer un partage de données à distance serait d'utiliser un drive ou un cloud qui sont des solutions de stockage en ligne.